

16 路测试软件使用说明 V1.1

1、首先在官网下载“16 路测试软件”



2、打开测试软件，出现下图所示界面（win7 及以上系统，以管理员身份运行）




3、选择正确的串口号（串口号根据电脑实际显示为准，以 COM4 为例）


4、选择正确的目标地址，出厂设置地址为 1（以地址 1 为例）

5、单击 **串口未设置** 按钮打开串口，会显示 **串口已打开** 出现下图所示界面：



6、单击某一路的按钮，打开或关闭某一路

 继电器吸和状态，单击后继电器断开

 继电器断开状态，单击后继电器吸和



吸和第一路时的状态

还可以点击 按钮， 按钮，吸和或断开所有继电器。

7、软件有写地址和读地址功能

(1) 关于写地址，打开软件，选择正确的串口号，打开串口，填写好想要设置的目标地址，然后点击 按钮即可（**注意：需要在上电 10 秒内完成写地址，超过 10 秒，写地址无效。带有拨码开关的产品，拨码为 0 时，写地址有效。部分产品不支持写地址功能**）

(2) 关于读地址，点击 按钮，随时读取模块地址。